



E506617 LOW VOLTAGE LUMINAIRE

# ANTARIO ATEX

Manuale d'uso

## **ITALIANO**



## Indice

1.	Descrizione generale del prodotto	3
2.	Indicazioni sulla sicurezza	4
	2.1 Uso corretto secondo l'utilizzo	4
	2.2 Sicurezza prodotto	4
	2.3 Gradi di pericolo	6
3.	Versioni disponibili	7
4.	Guida all'installazione	8
	4.1 Dimensioni	8
	4.2 Installazione	9
5.	Collegamento elettrico	10
6.	Accensione e spegnimento	11
7.	Risoluzione dei problemi	11
8.	Sostituzione della sorgente luminosa	11
9.	Manutenzione e pulizia del prodotto	11
10.	Riparazione	12
11.	Garanzia	12
12.	Smaltimento	13
13.	Dati tecnici	13
14.	Simboli	14
15.	Dichiarazione di conformità	15



# 1. Descrizione generale del prodotto

- Lampada a LED per macchine industriali.
- Struttura in alluminio anodizzato.
- Vetro temprato con diffusore interno diffondente deabbagliante a coni prismatici.
- Sorgente luminosa a Led ad alta efficienza.
- Luce bianca e omogenea.
- Flusso di luce eccezionalmente potente.
- Alimentazione diretta 24VDC.
- Disponibile in quattro lunghezze da incasso
- Utilizzare solo con alimentatori in classe 2.
- Adatto per l'installazione in ambienti umidi.
- Per utilizzo in cabinet e installazione da incasso
- ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendio, non installare in un compartimento inferiore a 30 cm per 30 cm per la lunghezza del prodotto.

#### 2. Indicazioni sulla sicurezza

Ogni apparecchio di illuminazione della serie **ANTARIO** è progettato e costruito secondo lo stato dell'arte della tecnica. E' realizzato con materiali selezionati e di pregio. E' controllato con cura in ogni fase della costruzione e fino all'imballo secondo una tabella tecnica di costruzione che ne garantisce affidabilità e sicurezza. Nonostante ciò durante il suo utilizzo possono verificarsi danni materiali o lesioni alle persone.



- Questo manuale fa parte integrante del dispositivo. Deve essere conservato vicino all'apparecchio.
- Leggere tutte le istruzioni e informazioni contenute.
- Osservare gli avvertimenti indicati nelle istruzioni e sull'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo se in perfette condizioni tecniche e considerando i pericoli e avvertenze sulla sicurezza.
- ➢ Il produttore declina ogni responsabilità derivante da manomissione e/o scorretto utilizzo del dispositivo.

#### 2.1 Uso corretto secondo utilizzo

Questo apparato di illuminazione è adatto ad essere installato all'interno di macchine anche in ambiente umido.

#### 2.2 Sicurezza prodotto

#### 2.2.1 Rischi elettrici

L'uso improprio e non corretto dell'apparecchio può provocare lesioni alle persone e danni materiali.

- L'operazione di collegamento deve essere eseguito da un elettricista specializzato.
- Prima di qualsiasi lavoro di installazione, manutenzione e riparazione staccare l'energia elettrica.
- Versione 24VDC: collegare solamente con tensione 24VDC. Rispettare le polarità dei conduttori elettrici.
- Fare attenzione che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sull'etichetta.
- ➤ I lavori di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti solamente da personale qualificato.

#### 2.2.2 Montaggio in sicurezza

- Evitare di far cadere l'apparecchio di illuminazione, anche se imballato o di fargli subire colpi più o meno violenti. Può causare lesioni alle persone e/o danni materiali.
- ➤ Le viti per il fissaggio della lampada devono essere scelte

- dall'installatore in funzione delle caratteristiche del luogo e della superficie di montaggio.
- Controllare periodicamente il sistema di fissaggio.

## 2.2.3 Pericolo abbaglio dovuto a sorgente luminosa chiara

Fissare direttamente la sorgente luminosa può causare una riduzione temporanea della vista. Ciò può comportare irritazioni, disturbi, danni o incidenti.

- Non fissare direttamente la sorgente luminosa.
- Installare l'apparecchio in modo tale che il flusso luminoso non sia direttamente puntato verso lo sguardo delle persone.

## 2.2.4 Pericolo in presenza di fasci laser

L'utilizzo dell'apparecchio di illuminazione ANTARIO **non** è consentito nel campo di azione dei laser di alta potenza come i laser da taglio, poiché il fascio laser può distruggere i led.

## 2.2.5 Pericolo a causa di alta temperatura

Installare e usare l'apparecchio in ambienti in cui si supera la temperatura operativa consentita, riduce drasticamente la vita dei LED e causa la rottura dei componenti elettronici a bordo.

- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti in cui si supera la temperatura massima consentita.
- Temperatura operativa: -20/+45°C
- Evitare l'irradiazione solare diretta

#### 2.2.6 Pericolo dovuto alle riparazioni

Smontare o riparare il prodotto senza una conoscenza appropriata dell'apparecchio stesso può causare danni a persone e cose.

- Non tentare di smontare o riparare la lampada. Per qualsiasi problema tecnico rivolgersi a personale specializzato.
- Modifiche o manomissioni del prodotto, non autorizzate dal costruttore, annullano ogni condizione di garanzia.

#### 2.2.7 Installazione in ambienti ATEX

I sistemi di illuminazione ANTARIO sono conformi ai requisiti previsti per il Gruppo II, categorie 3G e 3D della Direttiva 2014/34/UE pertanto progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione normale.

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui vi sono scarse probabilità che si manifestino, e comunque solo per breve tempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

Gli apparecchi di questa categoria garantiscono il livello di protezione richiesto a funzionamento normale.

Gli apparecchi di questa categoria soddisfano i requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2. 3 della direttiva ATEX.

Gli apparecchi di illuminazione serie ANTARIO possono essere installati nelle seguenti zone ATEX:



II3G Ex nA IIC T5 Gc



II3D Ex t IIIC T90°C Dc

#### 2.3 Livelli di pericolo



### **PERICOLO**

Pericoli che in caso di inosservanza <u>immediatamente</u> causano lesioni gravi oppure anche la morte.



#### **AVVERTENZA**

Pericoli che, in caso di inosservanza **possono** causare gravi lesioni oppure anche la morte



#### **ATTENZIONE**

Pericoli che in caso di inosservanza possono causare lesioni.

#### **AVVISO**

Pericolo che in caso di mancata inosservanza possono causare danni materiali.

### 3. Versioni disponibili

Con lo scopo di poter installare e utilizzare l'apparecchio di illuminazione in modo corretto e ottimale si fornisce la seguente tabella in modo da poter identificare il modello che è stato scelto e verificarne le caratteristiche.

**ANNOTAZIONE:** il codice del prodotto si trova sulla targhetta posta nell'apparecchio di illuminazione.

- Reperire il codice sulla targhetta posta nell'apparecchio di illuminazione;
- Comparare e ricavare il tipo di modello dalla tabella sotto;
- Il codice a barre sull'etichetta del codice identifica la settimana e l'anno di produzione dell'apparecchio.


N.B. conservare le etichette della lampada per la gestione in caso di reclamo

Versioni con cavo							
Codice	Lunghezza	Ottio	а	Potenza	Alimentazione	Connessione	Peso
AN0231S01	355 mm	Diffuser	110°	26,5 W	24 Vdc	CAVO 3 m	~ 1,60 kg
AN0331S01	484 mm	Diffuser	110°	40 W	24 Vdc	CAVO 3 m	~ 2,30 kg
AN0531S01	742 mm	Diffuser	110°	66,5 W	24 Vdc	CAVO 3 m	~ 3,50 kg
AN0731S01	1000 mm	Diffuser	110°	93 W	24 Vdc	CAVO 3 m	~ 4,50 kg

Installazione ITALIANO

#### 4. Guida all'installazione

#### 4.1 Dimensioni lampade



Codice	N. fori Ø 5,5 mm	Taglio finestra per incasso
AN0231S01	4	317x106mm
AN0331S01	6	446x106mm
AN0531S01	6	704x106mm
AN0731S01	8	962x106mm

Le tolleranze derivano dalle modalità di lavorazione delle materie prime.

Si consiglia l'installazione delle lampade con viti passanti.

ITALIANO Installazione

#### 4.2 Installazione



#### **ATTENZIONE**


La caduta della lampada può causare danni personali e materiali



### **AVVERTENZA**

Prima di procedere all'installazione disinserire sempre l'energia elettrica.

- Definire le posizioni dei fori di fissaggio sulla superficie di installazione. Per le misure vedere le tabelle delle dimensioni a pag.8. Lo spessore della lamiera di installazione deve essere almeno di 1,5mm.
- Per la versione da incasso prevedere anche il taglio della finestra di adeguate dimensioni per il passaggio della lampada. Per le misure vedere le tabelle delle dimensioni a pag.8.
- Fissare quindi la lampada alla struttura utilizzando viti M5 di adeguate dimensioni.
- Le viti per il fissaggio della lampada devono essere scelte dall'installatore in funzione delle caratteristiche del luogo e della superficie di montaggio.



#### **AVVISO**

Verificare periodicamente il fissaggio della lampada alla struttura.

#### 5. Collegamento elettrico



#### **AVVERTENZA**

Prima di procedere al collegamento disinserire sempre l'energia elettrica.

Collegamento bassa tensione 24VDC con cavo

#### **AVVISO**

Danni materiali causati da errori di cablaggio provocano danneggiamento della lampada.

- Il collegamento elettrico deve essere realizzato da personale qualificato.
- Rispettare le polarità dei PIN per il cablaggio del connettore femmina da utilizzare per il collegamento.
- Utilizzare cavi di alimentazione almeno di 0,50 mmq di sezione.

nero 1: 24 VDC nero 2: 0 VDC

Lampada è protetta contro le inversioni di polarità

N.B. Uscita cavo sul lato della lampada. Cavo in PVC sez. 0,75mmg.

#### **AVVISO**

Rispettare i valori di tensione ammissibile in ingresso per non danneggiare i driver led.

Range valori di tensione in ingresso ammissibile 22 ÷ 36VDC

Utilizzare alimentatori con uscita costante stabilizzata per LED.

ITALIANO Manutenzione

### 6. Accensione e spegnimento

- La lampada non è provvista di un sistema di accensione e spegnimento indipendente.
- La lampada si accende in presenza di tensione e si spegne in assenza della stessa.

### 7. Risoluzione dei problemi

Se la lampada non si accende:

- Verificare se il sistema di illuminazione è collegato alla tensione di alimentazione.
- Verificare il corretto cablaggio dei pin di connessione.

Se la lampada è difettosa contattare il servizio tecnico di assistenza in CCEA.

ccea@ccealights.com Tel. +39 0444 572083 tecnico@ccealights.com www.ccealights.com



#### **AVVERTENZA**

Non tentare di smontare o comunque aprire la lampada per non incorrere in rischio elettrico e per non causare la perdita di tenuta stagna della lampada. La garanzia verrebbe annullata.



## 8. Sostituzione della sorgente luminosa

L'eccezionale durata della sorgente luminosa a LED, oltre le 50.000 ore, non rende necessaria la sostituzione dei circuiti LED nel corso della vita della lampada. Se si presentasse la necessità di sostituire la sorgente a LED per cause non coperte da garanzia, contattare C.C.E.A. oppure rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

## 9. Manutenzione e pulizia del prodotto



#### **AVVERTENZA**

Prima di procedere alla manutenzione disinserire sempre l'energia elettrica.

La lampada non necessita di particolari operazioni di manutenzione.

- Per la pulizia della lampada, dopo lo spegnimento, attendere che tutte le parti si siano raffreddate.
- Utilizzare un panno morbido per non rigare le superfici e detergenti non aggressivi.

#### **AVVISO**

# Danni materiali da infiltrazioni provocano il danneggiamento della lampada.

Se la lampada è installata in ambienti in presenza di sostanze lubro/refrigeranti, si consiglia la pulizia della lampada alla fine di ogni ciclo di lavorazione.

### 10. Riparazione

#### **AVVISO**

#### Danni materiali da errate riparazioni provocano il danneggiamento della lampada.

- Le operazioni di riparazione devono essere effettuate dal produttore o da personale qualificato.
- Utilizzare pezzi di ricambio autorizzati dal produttore.

#### 11.Garanzia

Nel corso della vita del prodotto, CCEA garantisce le operazioni di controllo e riparazione da eseguire esclusivamente presso il Servizio Tecnico CCEA o presso un rivenditore ufficiale autorizzato. Pertanto, conservare etichette e custodie delle

lampade per le operazioni eventuali di riparazione.

Costi relativi alle riparazioni e alle parti di ricambio verranno comunicati dopo le attività di analisi dei guasti.

La garanzia non copre:

- Le spese di trasporto, di imballaggio e di spedizione;
- Deterioramento o danni causati da:
- Installazione e /o funzionamento secondo modalità diverse da quelle riportate nel manuale d'uso;
- Riparazioni o tentativi di riparazione da parte di personale non autorizzato dalla CCEA Srl;
- Funzionamento delle attrezzature in condizioni ambientali diverse da quelle specificate nel manuale utente;
- Infiltrazioni di liquidi all'interno della lampada;
- Mancata osservanza delle precauzioni da prendere per il trasporto e la spedizione del reso in riparazione (si raccomanda di utilizzare l'imballaggio originale).

CCEA srl garantisce i suoi prodotti per un periodo di due anni dalla data di consegna, e nello specifico che i prodotti non presentano difetti di fabbricazione e di funzionamento. ITALIANO Dati tecnici

#### 12. Smaltimento

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sottoposte a raccolta separata e non possono essere smaltite come rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla 2002/96/CE. Direttiva Pertanto, questa apparecchiatura e tutti i suoi componenti, i sottosistemi materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto, nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, devono essere portati ai centri locali di raccolta per gli adeguati trattamenti di smaltimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per conoscere dove sono situati i centri suddetti, è opportuno chiedere informazioni presso gli uffici comunali di residenza.

#### 13. Dati tecnici

**NOTA:** valgono i dati riportati sull'etichetta della lampada.

Alimentazione	22-36VDC
Potenza	26,5-40
	66,5-93W
	(v.tabella dati)
Classe IEC	III
Grado di protezione	IP68-IP69
Driver LED	IDS system
Colore luce	6500K
CRI	80

Temperatura Operativa

-20 + 45 °C

Per altri valori vedere tabella a pag.7



Simboli ITALIANO

### 14. Simboli

CE	Marcatura di conformità CE
c <b>AL</b> ®us	UL 2108 STANDARD FOR LOW VOLTAGE LIGHTING SYSTEM – Edition 2 – Revision Date 2017/05/30 CSA C22.2 NO.9.0-96 LUMINAIRES – Edition 1 – Revision Date 1998/07/01. Reaff. 2016
IP68	Grado di protezione IP68
IP69	Grado di protezione IP69
LED	Lampada a LED
(ii)	Apparecchiatura in classe III
24VDC	Alimentazione diretta 24VDC
	Vietato aprire e/o smontare la lampada

C.C.E.A. SRL, via Piave, 2 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - P.I. e C.F. 02374040240 dichiara sotto la propria responsabilità che il sistema di illuminazione serie ANTARIO codici al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alla direttiva 2006/95/CEE riguardante le disposizioni sulla bassa tensione e alla direttiva 89/336/CEE riguardante la compatibilità elettromagnetica, ed in particolare alle seguenti normative:

- CEI EN 60598-1 "Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove"
- CEI EN 60598-2-4 "Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni particolari. Sezione 4: Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale".
- CEI EN 62471 Sicurezza fotobiologica.
- CEI EN 62031 "Moduli LED per illuminazione generale Specifiche di sicurezza".
- CEI EN 62384 "Alimentatori elettronici in c.c. o in c.a. per moduli LED Prescrizioni di prestazione".

#### Certificazioni:



In Compliance with UL 2108 STANDARD FOR LOW VOLTAGE LIGHTING SYSTEM – Edition 2 – Revision Date 2017/05/30 CSA C22.2 NO.9.0-96 LUMINAIRES – Edition 1 – Revision Date 1998/07/01. Reaff. 2016

110

Questo è un prodotto scandard, o como tano costrutto scopo di renderlo sicuro, funzionale e duraturo nel tempo.

C.C.E.A. SRL declina ogni responsabilità derivante da manomissione e/o scorretto utilizzo del dispositivo.

Date:	m/h
Settimana di produzione:	C.C.E.A. srl Via Piave, 2
Codice:	36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy Tel. +39 0444 572083 Fax: +39 0444 572337
	Email: ccea@ccealights.com

#### C.C.E.A. srl

Via Piave, 2 36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy Tel. +39 0444 572083 Fax. +39 0444 572337 Email: ccea@ccealights.com

#### www.ccealights.com

Agg.to lampade serie ANTARIO\_manuale\_uso\_IT\_30-04-2024 rev01